

NAVODILA ZA UPORABO AC adapterja

Po prejemu novega AC adapterja upoštevajte spodnja navodila za pravilno uporabo.

VARNOSTNA PRAVILA

Potrebna je previdnost pri uporabi in odlaganju naprave. Napačna uporaba in neupoštevanje spodnjih smernic lahko predstavljata nevarnost za zdravje in varnost.

Glede AC adapterja:

- Ne mečite v ogenj.
- Ne postavljajte na toplotne naprave (naprava za napajanje lahko eksplodira, če je izpostavljena visokim temperaturam).
- Ne postavljajte v vodo.
- Ne sesajte, ne vrtajte, ne odpirajte ohišja.
- Ne upogibajte, ne grizite, ne zvijajte kabla.
- Ne uporabljajte za polnjenje druge naprave, ki ni predvidena.
- Ne zaščitite pred stikom z vodo in vlago.
- Ne pokrivajte.
- Ne uporabljajte na gorljivih površinah (odeje, blazine itd.), ki onemogočajo izmenjavo toplote z okoljem.

Pred vsako uporabo se prepričajte, da naprava nima vidnih znakov zunanjih poškodb (praske, razpoke ohišja, poškodovan kabel). Če jih ima, naprave ne uporabljajte.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE POŠKODOVANEGA AC ADAPTERJA

- Izdelek ni igrača in ni namenjen otrokom. Hranite izven dosega otrok.
 - Če opazite čuden vonj, zvoke ali dim, takoj prenehajte z uporabo in napravo vrnite proizvajalcu.
 - AC adapter uporabljajte pri temperaturah med 0 °C in 45 °C. Za skladiščenje so primerne temperature med -5 °C in 55 °C.
 - Ko ni več uporaben, ga odvrzite na ustrezno zbirno mesto.
-

LASTNOSTI IZDELKA

- Vhodna napetost: 100–240 V~
- Varnostna konstrukcija
- Izdelan iz materialov, odpornih na vročino
- Zaščita pred prenapetostjo in kratkim stikom

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo:

- Preverite, da so specifikacije primerne za vašo napravo (uporabite originalni adapter ali preverite oznake na napravi).
- Ne odstranjujte ohišja AC adapterja.

Uporaba:

1. Priključite napajalni kabel v AC adapter.
2. Vstavite v električno vtičnico.
3. Priključite USB-C konektor v prenosnik.

SKLADNOST RoHS

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS).

SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

1. SO d.o.o. zagotavlja zaščito izdelka v garancijskem obdobju.
 2. Garancijska doba je 12 mesecev od datuma dostave kupcu.
 3. Garancija velja v EU in državah, ki spoštujejo evropsko potrošniško zakonodajo.
 4. Ne velja v primeru nepopolnih dokumentov, napačne uporabe, sprememb ali poškodb.
 5. Za reklamacije pišite na: trgovina@so-doo.si
 6. Kupec mora dostaviti izdelek v 14 dneh od prejema.
 7. Če se reklamacija prizna, krije garancija stroške dostave in popravila ali zamenjave.
 8. Garancija krije napake v materialu in izdelavi.
 9. Za baterije velja: normalna obraba ni predmet garancije. Če zmogljivost pade pod 80 %, se lahko upošteva.
 10. Garancija ne krije:
 - Poškodb zaradi naravnih nesreč, prenapetosti, nepravilne montaže, itd.
 - Poškodb zaradi napačne uporabe ali neskladnosti z navodili.
 - Poškodb zaradi nepooblaščenih popravil ali sprememb izdelka.
-

☒ OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA za uporabo AC adapterja



Ne izpostavljajte naprave tekočini, vlagi, prahu, neposredni sončni svetlobi ali ognju.



Naprava se lahko segreje – ne pokrivajte je ali postavljajte na vnetljive površine.


✗ NEPRAVILNA RAVNANJA

Ne razstavljajte adapterja.



Ne spuščajte, stiskajte, prebadajte ali kako drugače mehansko poškodujete adapterja.

♣ UPRAVLJANJE S KABLOM



Ne pustite, da kabel visi iz prenosnika.

Naj bo kabel stran od poti, kjer lahko pride do pohoda.

Ne ovijajte kabla tesno okoli adapterja pri shranjevanju ali prenašanju.

☒ V PRIMERU POŽARA



V redkem primeru, da se adapter vname, ga **ne gasite z vodo!**

Odklopite prenosnik in adapter pokrijte z oblačilom, peskom ali sodo bikarbono.

♣ PRAVILNA UPORABA ♣

Adapter uporabljajte **le za naprave**, za katere je namenjen.

Prepričajte se, da **ustreza specifikacijam vašega prenosnika**.

📖 DODATNE INFORMACIJE

- Vhodna napetost: 100–240 V~
- Temperatura uporabe: 0 °C do 45 °C
- Shranjevanje: -5 °C do 55 °C
- Zaščita pred prenapetostjo in kratkim stikom
- Izdelano iz toplotno odpornih materialov

Ne uporabljajte poškodovanega adapterja! V primeru dima ali vonja napravo takoj izklopite in se obrnite na servis.